

Datcom KiVi

Bedienungsanleitung

Allgemeine Hinweise

Vor Einbau und Inbetriebnahme machen Sie sich unbedingt mit den Einbauhinweisen vertraut. Beachten Sie unbedingt die mechanischen und elektrischen Voraussetzungen für einen störungsfreien und sicheren Betrieb des Terminals. Beachten Sie die Hinweise auf dem Typenschild des Geräts und die Dokumentation, die dem Gerät beige packt ist.

Falls Sie keine Einbaudokumentation haben, wenden Sie sich an Seibt & Straub bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Zu diesem Dokument: Die Tasten des Terminals werden **invers** dargestellt, Inhalte im Display in **dieser Schriftart**.

Bedienung

Einschalten, Ausschalten

Um das KiVi einzuschalten, betätigen Sie die Taste **M**.

Um das KiVi auszuschalten, betätigen Sie die Taste **M** und halten sie gedrückt, bis das Terminal ausschaltet.

Hinweise:

Falls sich das Terminal nicht einschalten lässt überprüfen Sie den Anschluss an die S(N)-Box. Überprüfen Sie auch den Einbau der S(N)-Box. Beachten Sie dabei die Dokumentation zur Inbetriebnahme der S(N)-Box. Falls Sie diese nicht besitzen, wenden Sie sich bitte an Seibt & Straub. Das Verhalten des Systems beim Ein/Ausschalten und die angezeigten Meldungen hängen von Einstellungen und Vorgaben Ihrer Zentrale ab.

Einstellungen des Terminals

Helligkeit, Farbe der angezeigten Schrift und die Lautstärke des Signalgebers lassen sich anpassen. Um die Einstellungsdialoge zu öffnen betätigen Sie mehrmals die Taste **M** und beachten die jeweiligen Bildschirmausgaben.

Beispiel:

Die Anzeige „**Lautstärke >5< [7][9]**“ bedeutet: Die Lautstärke des Signalgebers ist auf den Wert 5 eingestellt. Mit Taste **7** kann die Lautstärke vermindert, mit Taste **9** erhöht werden.

Hinweise:

Sie sollten Änderungen an den Einstellungen zum Beispiel vor Beginn der Schicht vornehmen und möglichst vermeiden, solange Sie einen Auftrag von der Zentrale erhalten könnten, da der eingehende Auftrag nicht angezeigt wird, solange Sie die Dialoge mit den Einstellungen des Terminals angezeigt werden.

Grundfunktionen Einbuchen, Ausbuchen, Ablehnen, Info-Seiten

Um die Grundfunktionen auszulösen betätigen Sie die Taste **M** und danach eine der Tasten **1** bis **4**.

Hinweise: Sollte das Terminal nicht im Grundzustand sein (Infoseiten, Abrechnungsdialog etc.) betätigen Sie die Taste **C** und dann die Taste **M** um eine der Grundfunktionen auszulösen.

Erweiterte Funktionen (Fahrer, Service, Sprechwunsch etc.)

Art, Umfang und Verfügbarkeit der erweiterten Funktionen hängt von Vorgaben und Einstellungen Ihrer Zentrale ab.

Beispiel: Um die Funktion „Service“ auszulösen betätigen Sie Taste **3**. In der Statuszeile (Zeile 4) des Terminals erscheint „**Service 00000**“ falls die Funktion bei Ihrer Zentrale freigeschaltet ist. Geben Sie dann den Code der Servicefunktion ein. Die Codes der Servicefunktionen und Hinweise zur Anwendung erhalten Sie von Ihrer Zentrale.

Absenden von Statusmeldungen an die Zentrale

Nachdem Sie eine der Grundfunktionen oder eine der erweiterten Funktionen ausgelöst haben, wird der Name der Funktion in der Statuszeile des Terminals angezeigt. In einigen Fällen können Sie jetzt weitere numerische (Zahlen-) Angaben machen (zum Beispiel eine Halteplatznummer oder Ihren Fahrernummer eingeben). Sobald die Eingabe komplett ist, können Sie die Meldung an die Zentrale absenden. Betätigen Sie dazu die Taste **E**. Falls Sie die Funktion abbrechen, also keine Meldung an die Zentrale absenden möchten, betätigen Sie die Taste **C**.

Anzeige von Text und Aufträgen, Blättern

Texte und Aufträge die mehr als 4 Zeilen zur Anzeige benötigen, werden durch das Zeichen > in der rechten unteren Ecke des Terminals signalisiert. Betätigen Sie die Tasten mit den Pfeilsymbolen um weitere Zeilen des Texts oder Auftrags anzuzeigen.

Blättern

Die Datcom S(N)-Box speichert mehrere Texte und Aufträge. Um einen älteren Auftrag anzuzeigen betätigen Sie (mehrmals) die Taste **P**.

Info-Meldungen

Weniger wichtige Meldungen und Hinweistexte werden nur für einige Sekunden angezeigt und dann automatisch ausgeblendet.

Um die letzte derartige Meldung anzuzeigen, betätigen Sie die Taste **0**.

Info-Seiten

Die Datcom S(N) Box unterstützt mehrere Ebenen von Info-Dialogen. Um Info Ebene 1 einzublenden, betätigen Sie Taste **M** und dann Taste **4**. Um weitere Info-Ebenen einzublenden, betätigen Sie Taste **E**.

Hinweis: Falls sich die Info-Seiten nicht mit Taste **E** durchschalten lassen, betätigen Sie stattdessen **M** und dann **4**. Lassen Sie gelegentlich die Firmware Ihrer S(N)-Box aktualisieren.

Info-Ebene 1, Info-Ebene 2

Diese Dialoge zeigen eine Liste von Halteplätzen und Vermittlungsräumen Ihrer Zentrale an. Die Liste können Sie mit den Tasten mit den Pfeilsymbolen blättern.

In den Zahlenspalten daneben werden die aktuell angemeldeten Wagen, Vorbestellungen oder andere Informationen zu den Standorten ausgegeben. Konkrete Angaben über die in Ihrer Zentrale übermittelten Werte erhalten Sie von Ihrer Zentrale.

Um die Info-Dialoge zu beenden, betätigen Sie Taste **C**.

Hinweis: Lassen Sie die Info-Dialoge nicht dauerhaft geöffnet, da sich dann die Aktualisierungsrate der Anzeige verlangsamt.

Info-Ebene 3

In dieser Ebene werden Informationen zu Ihrem aktuellen Anmeldestatus ausgegeben. Art und Umfang der Angaben variieren je nach Einstellungen Ihrer Zentrale.

In manchen Zentralen wird diese Info-Seite automatisch eingeblendet, nachdem das Terminal einige Zeit nicht bedient wurde.

Info-Ebene 4

Der Dialog enthält Angaben über die Kommunikation mit der Zentrale, die Qualität des GPS-Empfangs und den Taxameterstatus. Diese Angaben dienen der schnellen und einfachen Diagnose von Störungen und sind für den normalen Betrieb der Funkanlage ohne Bedeutung. Schließen Sie den Dialog mit Taste **C**.

Kurzübersicht

- M** Ein-/Ausschalten
- C** Abbrechen, zurück zu Grundzustand
- E** Senden, Info-Ebene weiter schalten
- P** Ältere Aufträge anzeigen
- O** Letzte Info-Meldung