

Miura M010 Chip & Pin Kartenleser Bedienungsanleitung für optiTAX VS-Box App Stand 09/2016

Funktion

- Mit dem Miura M010 Chip & Pin Kartenleser können Sie bargeldlose Bezahlvorgänge durchführen.
- Es können Kreditkarten mit Chip, Kreditkarten mit Magnetstreifen sowie Debitkarten (Maestro, V Pay), sowie kontaktlose Karten (NFC) verarbeitet werden.
- Der zu bezahlende Betrag wird in der VS-Box App eingegeben. Die Transaktionsbelege werden über den vorhandenen Drucker ausgegeben.



Bezahlvorgang durchführen

- Wechseln Sie auf die Seite Kartenzahlung in der VS-Box App. (→ nach links wischen),
- Starten Sie "Kartenzahlung", geben Sie den zu bezahlenden Betrag ein und bestätigen Sie die Eingaben mit der Schaltfläche Kartenzahlung.
 → Hinweis: Als Dezimaltrennzeichen verwenden Sie den Punkt, z. B.: 25.80
- → Es erscheint "*In Bearbeitung*". Nun wird automatisch die Verbindung zwischen der VS-Box App und dem Kartenleser hergestellt. Auf dem Kartenleser erscheint "*Bitte Karte*". Wenn die VS-Box App längere Zeit "*Suche nach Kartenleser*" anzeigt, müssen Sie den Kartenleser einschalten ("Power" Taste).
- Die Karte jetzt in den **Chipkarten Schlitz** (unten am Gerät) einführen. Die Chip-Kontakte müssen oben liegen.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Kartenleser:
 → Karte mit PIN: der Kunde gibt seine persönliche Identifikationsnummer am Kartenleser ein.
 - \rightarrow Karte mit Unterschrift: der Kunde unterschreibt den ausgedruckten Beleg.
 - \rightarrow **Karte ohne Chip**: ziehen Sie die Karten durch den Magnetstreifen Schlitz. *Magnetstreifen zeigt nach unten, von links nach rechts zügig durchziehen.*

→ Kontaktlose Zahlung: der Kunde hält die Karte sehr dicht an die Vorderseite des Kartenlesers. Bei Beträgen bis z. Zeit: \in 25,- sind keine weiteren Eingaben erforderlich, bei höheren Beträgen muss der Kunde seine PIN eingeben.

• Auf dem Belegdrucker wird der Händler-Beleg ausgedruckt.

- Reißen Sie den Händler-Beleg ab und prüfen Sie anhand des Beleges, ob die Transaktion erfolgreich war. Wenn ein Unterschriftenfeld vorgesehen ist, lassen Sie den Kunden unterschreiben.
- Durch Klick der Schaltfläche **Weiter Drucken** können Sie den Ausdruck des Kundenbelegs starten.

🥪 Wagen: 983					
	in Bearbeitun <u>c</u> 1,00€ Bitte Karte (0144	J 07)			
Kartonzab	🔛 Wagen: 983				
		in Bearbeitung Zahlung wird verarbeitet (014407)			
beleg enteut	Kartanzahl	📀 Wagen: 983			
	in Bearbeitung				
		Karte entnel	hmen (014407)		
 (1) (1)	Beleg effeut (🧒 Wagen: 983		
			abgeschlossen Zahlung erfolgreich (014407)		
	< ::: ⊚ <		Kartenzahlung	Weiter drucken?	Storno
	(< :: < < < >	Beleg erneut drucke	OK neut druckeı.	Historie
	-				
				u)	i 🔚 🦛 i 🕂 15:52 😼 🕅

Storno

• Über die Schaltfläche **Storno** der VS-Box App können Sie einen Bezahlvorgang rückgängig machen. In einer Liste werden die Buchungen der letzten 2 Stunden angezeigt. Wählen Sie die entsprechende Buchung und bestätigen Sie mit OK.

Wichtige Hinweise

- Um eine Kartenzahlung durchführen zu können, muss die VS-Box App mit dem Server und dem Drucker verbunden sein (Anzeige SF leuchtet und Anzeige leuchtet).
- Achten Sie darauf, dass der Miura M010 Chip & Pin Kartenleser aufgeladen ist.
 → Das Gerät sollte immer in der Ladeschale stecken. Die Ladeschale sollte fest mit einem USB Anschluss verbunden sein.
- Der Kartenleser wurde bei der Inbetriebnahme mit der technischen Ausrüstung im Fahrzeug (VS-Box App und T-Box) gekoppelt.
 → Nehmen Sie den Kartenleser NICHT aus dem Fahrzeug. Versuchen Sie NICHT Kartenleser in einem anderen Fahrzeug zu verwenden!
- Die Meldungen auf dem Kartenleser können unter Umständen in englischer Sprache erscheinen. Dieses Problem sollte in Kürze beseitigt sein.