



Cloud TSE und optiTAX / aktueller Stand der Dinge (August 2025)

Vorbemerkung:

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht über die aktuelle Entwicklung und Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Einige Punkte, wie z. B. der Umgang mit Fahrerschichten, bieten vielfältige Interpretationsmöglichkeiten. Hier wird es in Zukunft Konfigurationen entsprechend der unterschiedlichen Kundenanforderungen geben. Die Umsetzung dieser speziellen Punkte wird noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen aber dem Betrieb der Cloud TSE nicht im Wege stehen.

Der Zugang zum neuen Cloud TSE-Unternehmerportal wird in den nächsten Wochen freigeschaltet und über das bekannte optiPOS Unternehmerportal erfolgen.

Wir werden Sie über unsere Website und per E-Mail weiter auf dem Laufenden halten.

Inhalt:

- Wie erfolgt die TSE Aktivierung?
- Welche Steuernummer muss ich angeben?
- Wie kann die TSE beim Finanzamt angemeldet werden?
- Was ist der Unterschied zwischen Taxameter-Schicht und optiTAX-Schicht?
- Wie verbuche ich Trinkgeld und andere nicht vom Taxameter registrierte Daten?
(neuer Buchungsdialo g in der VS-Box App)



Wie erfolgt die TSE Aktivierung?

Wenn die Voraussetzungen:

- Geeignete Komponenten: Bordrechner smartHUBX-2 und Taxameter
- Einbau und Konfiguration der Komponenten inkl. Test durch Fachwerkstatt

.. erfüllt sind, richtet der Unternehmer seinen Zugang zum TSE Portal wie folgt ein:

→ Anmeldung am [optiPOS Unternehmerportal](#) mit den bekannten Zugangsdaten

→ Registrierung für die neue optiPOS-Anmeldung (Hinweisen auf der Webseite folgen)

Nach Abschluss dieser Schritte ist der Zugang zum TSE Unternehmerportal freigeschaltet!

Im neuen TSE Unternehmerportal aktiviert jeder Nutzer seine TSE selbst nach Prüfung und - gegebene Falles: Korrektur – der vorliegenden Daten.

Wir informieren Sie dann über Ihre registrierte Email-Adresse. Über diesen Kanal erhalten Sie auch die Bestätigung der TSE Aktivierung.

Hinweis: derzeit (20.08.) ist die neue Registrierung noch nicht freigeschaltet, das erforderlich Update wird in Kürze veröffentlicht.

Welche Steuernummer muss ich angeben?

Für sämtliche elektronische Meldungen (Elster, Finanzamt, eRechnung) ist die neue 13-stellige bundeseinheitliche ELSTER Steuernummer zu verwenden.

Die bekannte landesspezifischen Steuernummer (nicht Umsatzsteuer Id.-Nr. !) kann über eine Website einfach umgewandelt werden → [Steuernummer-Umrechner](#).

Wie kann die TSE beim Finanzamt angemeldet werden?

Die Meldung der TSE erfolgt elektronisch. Es gibt folgende Möglichkeiten:

- a) Meldung über das TSE-Unternehmerportal
Der Unternehmer kann die Meldung selbst über das Portal ausführen
- b) Meldung über ELSTER Software oder den Steuerberater
Die zur Meldung erforderlichen Daten (TSE Seriennummer etc.) können über das TSE-Unternehmerportal einfach heruntergeladen werden.

Hinweis: Grundsätzlich müssen alle Kassen und technischen Sicherheitseinrichtungen eines Steuerpflichtigen in einer gemeinsamen Meldung beim Finanzamt angegeben werden. Wenn also über eine Firma (=Steuernummer) neben Taxi / Mietwagen noch weitere Kassen betrieben werden ist entsprechen zu berücksichtigen.

Was ist der Unterschied zwischen Taxameter-Schicht und optiTAX-Schicht?

Der Gesetzgeber fordert (lt. DSFinV-TW) neben den Taxameter-Fahrdatensätzen und den Kontrollzählern auch signierte Schichtdaten (Tages- oder Schichtabschluss). Die Angabe einer Fahrer Nummer ist dabei vorgesehen.

Taxameter registrieren solche Daten, diese Tatsache ist oft nicht bekannt. Häufig wurde diese Eigenschaft der Taxameter nicht genutzt.

Die Anmeldung eines Fahrers im optiTAX System dagegen ist allgemein bekannt und wird in den allermeisten Zentralen genutzt.

Im Umfeld der neue TSE Regelungen ist also das Verhältnis zwischen der Schicht lt. Taxameter und einer Schicht lt. optiTAX zu klären. Generell kann gelten:

→ Es können Taxameterfahrten durchgeführt werden, ohne dass der Fahrer an der optiTAX Vermittlung teilnimmt.

→ Der Fahrer kann bei ausgeschaltetem Taxameter im optiTAX System Aufträge ausführen (z. B.: DB Festpreisfahrten)



*Taxameter in Zwischenschicht-Modus
(Fahrer „Fnr“ 777 hat Schicht beendet)*

Ansicht in der VS-Box App


Unser flexibler Ansatz: Beide Aktionen, sowohl die optiTAX-Fahreranmeldung als auch die Taxameter Schichtsteuerung, können unabhängig voneinander über die VS-Box App gesteuert werden. Hierzu gibt es auf der App Seite für den Fahrer/Funkausweis zwei Bedienelemente: **Fahrer** und **Taxameter**.

[abweichende Konfigurationen wie z.B.: optiTAX Fahreranmeldung = Taxameter Fahrerschicht sind möglich und werden konfigurierbar.]




Unterschied zwischen Taxameter-Schicht und optiTAX-Schicht..

Fahreranmeldung → wie gewohnt mit digitalem Fahrerausweis oder Fahrer-Nr. / PIN



Taxameter → Fahrer Nr. („Fnr“) meldet sich an → Taxameter geht auf „FREI“

Taxameter „BESETZT“ / „KASSE“ → wird in der VS-Box App angezeigt



Nach „KASSE“ öffnet sich der neue Buchungsdialog automatisch.



Wie verbuche ich Trinkgeld und andere nicht vom Taxameter registrierte Daten?

→ Buchungsdialo (öffnet sich automatisch nach Taxameterfahrt (Kasse → Frei)

Der Dialog erscheint automatisch mit dem Fahrpreis lt. Taxameter als Barzahlung.

In diesem Standardfall muss der Fahrer also lediglich den Button „JETZT BUCHEN“ klicken.

Trinkgeld, Kartenzahlung, Rechnungsfahrten oder Kurierfahrten können hier einfach durch den Fahrer eingegeben werden.

Die Daten können zu einem späteren Zeitpunkt durch den Unternehmer im TSE-Portal selbstverständlich korrigiert / ergänzt werden.

Je vollständiger die Daten hier erfasst

werden, desto weniger Arbeit hat der Unternehmer später mit Kontrolle und Korrektur!

Der Dialog kann auch durch seitlich Wischen aufgerufen werden, wenn es sich um keine Taxameterfahrt handelte. In diesem Fall ist der Preis einzugeben.


Jeder zu buchende Geschäftsvorfall hat folgende Eigenschaften:

- **Zahlungsart:** Bar, auf Rechnung oder Kartenzahlung: Auswahl aus Liste.
- **Bezeichnung** (Standard „Fahrt / Taxifahrt“), Text bei Bedarf eingebbar
- **Typ:** (Dienstleistung oder Trinkgeld). Auswahl aus Liste Einträge können bei Bedarf erweitert werden.
- **St. Satz:** (Ermäßigter, Regulärer Satz oder ohne MwSt.) Auswahl aus Liste.
- **Betrag:** Vorgabe ist der Preis lt. Taxameter, manuelle Eingaben sind über die „Schnell Tasten“ (unter dem Betrag sichtbar) oder über die Bildschirmtastatur möglich.

Jeder Geschäftsvorfall kann aus mehreren Teilbuchungen bestehen.

Beispiel: Taxameterfahrt 17,50 € mit 7% MwSt. und ein Trinkgeld 2,50 € mit 0% Umsatzsteuer (Fahrer <> Unternehmer).




Im folgenden einige Beispielansichten:





Beispielansichten: Buchungsdialog

→ Barzahlung mit Trinkgeld, Rechnungsfahrt und Auswahl Steuersatz



Trinkgeld Aufrunde auf 1 € oder 5 € oder 10 € oder aufrunden 5%, 10%, 15% über Schnell Tasten...

Vorgabe: Trinkgeld für Fahrer ist steuerfrei, für selbstfahrende Unternehmer gilt der Steuersatz der Hauptleistung.



Beispiel: Kartenzahlung

bei der Buchung wird automatisch der Kartenzahlungsdialo**g** gestartet!



Es wird eine Verbindung zum Kartenterminal
hergestellt

